
RS485 Communication Plug-in Module

Módulo Plug-in Comunicación RS485

Módulo Plug-in Comunicação RS485

CFW500

Installation, Configuration and Operation Guide
Guía de Instalación, Configuración y Operación
Guia de Instalação, Configuração e Operação



English

SUMMARY

1 SAFETY INFORMATION.....5
1.1 SAFETY WARNINGS 5
1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS.....5

2 GENERAL INFORMATION 5

3 CONTENTS OF THE PACKAGE.....5

4 ACCESSORY INSTALLATION 6

5 SETTINGS.....7

APPENDIX A – FIGURES.....20

Español

ÍNDICE

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD 10
1.1 AVISOS DE SEGURIDAD 10
1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES...10

2 INFORMACIONES GENERALES 10

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE 10

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO 11

5 CONFIGURACIONES.....12

ANEXO A – FIGURAS.....20

Português

ÍNDICE

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....15
1.1 AVISOS DE SEGURANÇA 15
1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES.....15

2 INFORMAÇÕES GERAIS 15

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 15

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO 16

5 CONFIGURAÇÕES.....17

ANEXO A – FIGURAS.....20

1 SAFETY INFORMATION

1.1 SAFETY WARNINGS



NOTE!

- Only use the CFW500-CRS485 Plug-in Module in CFW500 WEG inverters.
- We recommend reading the CFW500 user's manual before installing or operating this accessory.
- This guide contains important information for the correct understanding and proper operation of this module.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



ATTENTION!

- Always disconnect the general power supply before connecting or disconnecting the accessories of the frequency inverter CFW500.
- Wait for at least 10 minutes to guarantee complete de-energization of the inverter.

2 GENERAL INFORMATION

This guide shows how tho install, configure and operate the CFW500-CRS485 Plug-in Module.

3 CONTENTS OF THE PACKAGE

When receiving the product, check if this package contains:

- Accessory in anti-static packaging.
- Installation, configuration and operation guide.

4 ACCESSORY INSTALLATION

The accessory is easily installed or replaced. For correct installation of the accessory execute the following steps:

Step 1: With the inverter power supply off, remove the front cover of the Inverter (figureA.1 (a)).

Step 2: Remove the accessory (connected plug-in module) if any, as in figure A.1 (a).

Step 3: Fit and press the accessory to be installed as indicated in figure A.1 (b) and then assemble the front cover of the inverter.


Step 4: Power up the inverter and check if parameter P0027 shows value 9 (P0027 = 9). If this information is not true, check if the module used is actually the CFW500-CRS485 and repeat steps 1-4.

5 SETTINGS

The control connections (analogical input / output, digital inputs / outputs and RS485 interface) must be performed as shown in figure 1.

	Connector		Description
Superior Terminal	1	DO1-RL-NO	Digital output 1 (NO contact of relay 1)
	3	DO1-RL-C	Digital output 1 (common point of relay 1)
	5	DO1-RL-NC	Digital output 1 (NC contact of relay 1)
	7	DO3-RL-NO	Digital output 3 (NO contact of relay 2)
	9	DO3-RL-C	Digital output 3 (common point of relay 2)
	11	DO3-RL-NC	Digital output 3 (NC contact of relay 2)
	13	NC	Not connected
	15	+24 V	+24 Vdc Power suply
	17	DI1	Digital input 1
	19	DI2	Digital input 2
	21	DI3	Digital input 3
	23	DI4	Digital input 4
Inferior Terminal	2	AO1	Analogical output 1
	4	GND	Reference 0 V
	6	AI1	Analogical input 1
	8	+10 V	Reference +10 Vdc for potentiometer
	10	DO2-TR	Digital output 2 (transistor)
	12	RS485 - A(-)	RS485 (Terminal A(-))
	14	RS485 - B(+)	RS485 (Terminal B(+))
	16	GND	Reference 0 V
	18	AI2	Analogical input 2
	20	RS485 – A2(-)	RS485 (Terminal A2(-))
	22	RS485 - B2(+)	RS485 (Terminal B2(+))
	24	GND	Reference 0 V

Figure 1: *Signals of control connector*



The location of the DIP-switches for selecting the type of analog input and output signal and termination of the RS485 line can be better visualized in figure A.2. To use the analog inputs and/ or outputs with signal in current, switch S1 and related parameters must be set as indicated in table 1. For further details about the control connections see chapter 3 - Installation and Connection of the CFW500 user's manual.

Table 1: *Settings of switches to select the type of analog input and output signal of the RS485*

Input / Output	Signal	Setting of Switch S1	Range of Signal	Parameter Settings
AI1	Voltage	S1.1 = OFF	0...10 V	P0233 = 0 or 2
	Current	S1.1 = ON	0...20 mA	P0233 = 0 or 2
			4...20 mA	P0233 = 1 or 3
AI2	Voltage	S2.1 = OFF	0...10 V	P0238 = 0 or 2
	Current	S2.1 = ON	0...20 mA	P0238 = 0 or 2
			4...20 m A	P0238 = 1 or 3
AO1	Voltage	S1.2 = ON	0...10 V	P0253 = 0 or 3
	Current	S1.2 = OFF	0...20 mA	P0253 = 1 or 4
			4...20 mA	P0253 = 2 or 5

NOTE!

- Configurations for activation of RS485:
- S1.3 = ON and S1.4 = ON: RS485 termination ON
- S1.3 = OFF and S1.4 = OFF: RS485 termination OFF

Any other combinations of the switches are not allowed

NOTE!

- Configurations for activation of RS485(2):
- S2.3 = ON and S2.4 = ON: RS485(2) termination ON
- S2.3 = OFF and S2.4 = OFF: RS485(2) termination OFF

Any other combinations of the switches are not allowed

This module has a connector (figure A.2) to enable the use of the Flash Memory Module (CFW500-MMF), which allows data transfer between inverters. For further details on this accessory, refer to the installation, configuration and operation guide of the CFW500-MMF.

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD

¡NOTA!

- Solamente utilice el Módulo Plug-in CFW500-CRS485 en los convertidores WEG línea CFW500.
- Se recomienda la lectura del manual del usuario del CFW500 antes de instalar u operar este accesorio.
- El contenido de esta guía fornece informaciones importantes para el correcto entendimiento y buen funcionamento de este módulo.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES

¡ATENCIÓN!

- Siempre desconecte la alimentación general antes de conectar o desconectar los accesorios del convertidor de frecuencia CFW500.
- Aguarde por lo menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.

2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta en la instalación, configuración y operación del Módulo Plug-in CFW500-CRS485.

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verifique si el embalaje contiene:

- Accesorio en embalaje antiestático.
- Guía de instalación, configuración y operación.

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El accesorio es fácilmente instalado o sustituido. Para la correcta instalación del accesorio, ejecute los pasos a seguir:

Paso 1: Con el convertidor desenergizado, retire la tapa frontal del mismo (figura A.1 (a)).

Paso 2: Retire, si existe, el accesorio (módulo plug-in conectado) conforme la figura A.1 (a).

Paso 3: Encaje y presione el accesorio a ser instalado conforme indicado en la figura A.1 (b) y después conecte la tapa frontal del convertidor.


Paso 4: Energice el convertidor y verifique si el parámetro P0027 indica el valor 9 (P0027 = 9). En caso de que esa información no sea verdadera, verifique si el módulo utilizado realmente es el CFW500-CRS485 y repita los pasos 1-4.

5 CONFIGURACIONES

Las conexiones de control (entrada/salida analógica, entradas/salidas digitales e interfaz RS485) deben ser hechas en el conector conforme figura 1.

	Conector		Descripción
Borne Superior	1	DO1-RL-NO	Salida digital 1 (contacto NA del relé 1)
	3	DO1-RL-C	Salida digital 1 (punto común del relé 1)
	5	DO1-RL-NC	Salida digital 1 (contacto NC del relé 1)
	7	DO3-RL-NO	Salida digital 3 (contacto NA del relé 2)
	9	DO3-RL-C	Salida digital 3 (punto común del relé 2)
	11	DO3-RL-NC	Salida digital 3 (contacto NC del relé 2)
	13	NC	No conectado
	15	+24 V	Fuente +24 Vcc
	17	DI1	Entrada digital 1
	19	DI2	Entrada digital 2
	21	DI3	Entrada digital 3
	23	DI4	Entrada digital 4
Borne Inferior	2	AO1	Salida analógica 1
	4	GND	Referencia 0 V
	6	AI1	Entrada analógica 1
	8	+10 V	Referencia +10 Vcc para potenciómetro
	10	DO2-TR	Salida digital 2 (transistor)
	12	RS485 - A(-)	RS485 (Terminal A(-))
	14	RS485 - B(+)	RS485 (Terminal B(+))
	16	GND	Referencia 0 V
	18	AI2	Entrada Analógica 2
	20	RS485 – A2(-)	RS485 (Terminal A2(-))
	22	RS485 - B2(+)	RS485 (Terminal B2(+))
	24	GND	Referencia 0 V

Figura 1: *Señales del conector de control*



La localización de las DIP-switches para selección del tipo de señal de la entrada y salida analógica y de la terminación de la red RS485 pueden ser mejor visualizadas en la figura A.2. Para utilizar las entradas y/u salidas analógicas con señal en corriente, se debe ajustar la llave S1 y los parámetros relacionados conforme tabla 1. Para más detalles sobre las conexiones de control consulte el capítulo 3 - Instalación y Conexion del manual del usuario del CFW500.

Tabla 1: *Configuraciones de las llaves para selección del tipo de señal en la entrada y salida analógica en el RS485*

Entrada/ Salida	Señal	Ajuste de la Llave S1	Rango de la Señal	Ajuste de Parámetros
AI1	Tensión	S1.1 = OFF	0...10 V	P0233 = 0 o 2
	Corriente	S1.1 = ON	0...20 mA	P0233 = 0 o 2
			4...20 mA	P0233 = 1 o 3
AI2	Tensión	S2.1 = OFF	0...10 V	P0238 = 0 o 2
	Corriente	S2.1 = ON	0...20 mA	P0238 = 0 o 2
			4...20 m A	P0238 = 1 o 3
AO1	Tensión	S1.2 = ON	0...10 V	P0253 = 0 o 3
	Corriente	S1.2 = OFF	0...20 mA	P0253 = 1 o 4
			4...20 mA	P0253 = 2 o 5

¡NOTA!

- Configuraciones para encendido de la RS485:
- S1.3 = ON y S1.4 = ON: terminación RS485 encendida
- S1.3 = OFF y S1.4 = OFF: terminación RS485 apagada

Cualquier otra combinación de las claves no es permitida

¡NOTA!

- Configuraciones para encendido de la RS485(2):
- S2.3 = ON y S2.4 = ON: terminación RS485(2) encendida
- S2.3 = OFF y S2.4 = OFF: terminación RS485(2) apagada

Cualquier otra combinación de las claves no es permitida

Este módulo posee un conector (figura A.2) para utilización del Módulo de Memória Flash (CFW500-MMF), el cual permite la transferencia de datos entre los convertidores. Para más detalles sobre este accesorio consulte la guía de instalación, configuración y operación del CFW500-MMF.

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA

NOTA!

- Somente utilizar o Módulo Plug-in CFW500-CRS485 nos inversores WEG linha CFW500.
- Recomenda-se a leitura do Manual do Usuário do CFW500 antes de instalar ou operar esse acessório.
- O conteúdo deste guia fornece informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento deste módulo.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

ATENÇÃO!

- Sempre desconecte a alimentação geral antes de conectar ou desconectar os acessórios do inversor de frequência CFW500.
- Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do Módulo Plug-in CFW500-CRS485.

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação, configuração e operação.

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O acessório é facilmente instalado ou substituído. Para a correta instalação do acessório execute os passos a seguir:

Passo 1: Com o inversor desenergizado, retire a tampa frontal do Inversor (figura A.1 (a)).

Passo 2: Retire, se houver, o acessório (módulo plug-in conectado) conforme a figura A.1 (a).

Passo 3: Encaixe e pressione o acessório a ser instalado conforme indicado na figura A.1 (b) e após conecte a tampa frontal do inversor.


Passo 4: Energize o inversor e verifique se o parâmetro P0027 indica o valor 9 (P0027 = 9). Caso essa informação não for verdadeira, verifique se o módulo utilizado realmente é o CFW500-CRS485 e repita os passos 1-4.

5 CONFIGURAÇÕES

As conexões de controle (entrada/saída analógica, entradas/saídas digitais e interface RS485) devem ser feitas no conector conforme figura 1.

	Conector		Descrição
Borne Superior	1	DO1-RL-NO	Saída Digital 1 (contato NA do Relé 1)
	3	DO1-RL-C	Saída Digital 1 (Ponto comum do Relé 1)
	5	DO1-RL-NC	Saída Digital 1 (Contato NF do Relé 1)
	7	DO3-RL-NO	Saída Digital 3 (contato NA do Relé 2)
	9	DO3-RL-C	Saída Digital 3 (Ponto comum do Relé 2)
	11	DO3-RL-NC	Saída Digital 3 (Contato NF do Relé 2)
	13	NC	Não conectado
	15	+24 V	Fonte +24 Vcc
	17	DI1	Entrada Digital 1
	19	DI2	Entrada Digital 2
	21	DI3	Entrada Digital 3
	23	DI4	Entrada Digital 4
Borne Inferior	2	AO1	Saída Analógica 1
	4	GND	Referência 0 V
	6	AI1	Entrada Analógica 1
	8	+10 V	Referência +10 Vcc para Potenciômetro
	10	DO2-TR	Saída Digital 2 (Transistor)
	12	RS485 - A(-)	RS485 (Terminal A(-))
	14	RS485 - B(+)	RS485 (Terminal B(+))
	16	GND	Referência 0 V
	18	AI2	Entrada Analógica 2
	20	RS485 – A2(-)	RS485 (Terminal A2(-))
	22	RS485 - B2(+)	RS485 (Terminal B2(+))
	24	GND	Referência 0 V

Figura 1: *Sinais do conector de controle*



A localização das DIP-switches para seleção do tipo de sinal da entrada e saída analógica e da terminação da rede RS485 podem ser melhor visualizadas na figura A.2. Para utilizar as entradas e/ou saídas analógicas com sinal em corrente deve-se ajustar a chave S1 e os parâmetros relacionados conforme tabela 1. Para mais detalhes sobre as conexões de controle consulte o capítulo 3 do Manual do Usuário do CFW500.

Tabela 1: *Configurações das chaves para seleção do tipo de sinal na entrada e saída analógica noJ RS485*

Entrada / Saída	Sinal	Ajuste da Chave S1	Faixa do Sinal	Ajuste de Parâmetros
AI1	Tensão	S1.1 = OFF	0...10 V	P0233 = 0 ou 2
	Corrente	S1.1 = ON	0...20 mA	P0233 = 0 ou 2
			4...20 mA	P0233 = 1 ou 3
AI2	Tensão	S2.1 = OFF	0...10 V	P0238 = 0 ou 2
	Corrente	S2.1 = ON	0...20 mA	P0238 = 0 ou 2
			4...20 m A	P0238 = 1 ou 3
AO1	Tensão	S1.2 = ON	0...10 V	P0253 = 0 ou 3
	Corrente	S1.2 = OFF	0...20 mA	P0253 = 1 ou 4
			4...20 mA	P0253 = 2 ou 5

NOTA!

- Configurações para ligação da RS485:
- S1.3 = ON e S1.4 = ON: terminação RS485 ligada
- S1.3 = OFF e S1.4 = OFF: terminação RS485 desligada

Qualquer outra combinação das chaves não é permitida


NOTA!

- Configurações para ligação da RS485(2):
- S2.3 = ON e S2.4 = ON: terminação RS485(2) ligada
- S2.3 = OFF e S2.4 = OFF: terminação RS485(2) desligada


Qualquer outra combinação das chaves não é permitida

Este módulo possui um conector (figura A.2) para utilização do Módulo de Memória Flash (CFW500-MMF), o qual permite a transferência de dados entre inversores. Para mais detalhes sobre esse acessório consulte o guia de instalação, configuração e operação do CFW500-MMF.

APPENDIX A – FIGURES
ANEXO A – FIGURAS



a) Removal of front cover and accessory
(a) Remoción de la tapa frontal y del accesorio
(a) Remoção da tampa frontal e de acessório



b) Accessory connection
(b) Conexión del accesorio
(b) Conexão de acessório

Figure A.1 (a) to (b): *Installation of accessory*
Figura A.1 (a) a (b): *Instalación de accesorio*
Figura A.1 (a) a (b): *Instalação de acessório*




Figure A.2: *CRS485 dimensions in mm [in], DIP-switches location and MCard connector*

Figura A.2: *Dimensiones del CRS485 en mm [in], localización de las DIP-switches y conectador de MCard*

Figura A.2: *Dimensões do CRS485 em mm [in], localização das DIP-switches e conector do MCard*

NOTES / NOTAS / ANOTAÇÕES

WEG Drives & Controls - Automação LTDA.
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020
São Paulo - SP - Brazil
Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212
automacao@weg.net
www.weg.net

11771108

Document: 10002041533 / 01