

Potentiometer Reference Module

Módulo de Referencia vía Potenciómetro

Módulo para Referência via Potenciômetro

CFW100-IOP

Installation, Configuration and Operation Guide
Guía de Instalación, Configuración y Operación
Guia de Instalação, Configuração e Operação



Document: 10006121194 / 00



1 SAFETY INFORMATION

English

1.1 SAFETY WARNINGS

NOTE!

- Only use the module for reference via potentiometer (CFW100-IOP) on WEG CFW100 series inverters with firmware from version V3.00 up (see P023).
- It is recommended to read the CFW100 user's manual before installing or operating this accessory.
- This guide contains important information regarding the proper understanding and correct operation of this module.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS

ATTENTION!

- Always disconnect the general power supply before connecting or disconnecting the accessories of the CFW100 frequency inverter.
- Wait for at least 10 minutes for the full discharge of the inverter.

2 GENERAL INFORMATION

This guide provides directions for the installation, configuration and operation of the module for reference via potentiometer (CFW100-IOP).

3 CONTENT OF THE PACKAGE

Upon receiving the product, check if the package contains:

- Accessory in anti-static package.
- Installation, configuration and operation guide.

4 INSTALLATION OF THE ACCESSORY

The CFW100-IOP is easily connected to the CFW100 frequency inverter by means of the plug-and-play concept. The procedures below must be observed for the proper installation and start-up:

1. With the inverter de-energized, remove the inverter accessory cover (Figure A1).
2. Fit the accessory to be installed as shown in Figure A1.
3. Power up the inverter.

5 CONFIGURATIONS

The CFW100 inverter identifies that the CFW100-IOP accessory is automatically connected after the connecting and energizing the product (see parameter P028).

For the use and configuration of the parameters, refer to the inverter programming manual of the CFW100 available for download on the website: www.weg.net.

NOTE!

- The software version of the CFW100-IOP can be viewed in parameter P024 of the CFW100 inverter.

ATTENTION!

- For the CFW100-IOP to run as reference of the CFW100 inverter, parameter P221 or P222 must be set.
- For further details, refer to the programming manual of the CFW100 V3.00 or later, available for download on the website: www.weg.net.

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Español

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD

¡NOTA!

- Solamente utilizar o módulo para referencia vía potenciómetro (CFW100-IOP) en los convertidores WEG serie CFW100 con versión de firmware a partir de la versión V3.00 (ver P023).
- Se recomienda la lectura del manual del usuario del CFW100 antes de instalar y operar ese accesorio.
- El contenido de esta guía provee informaciones para el correcto entendimiento y el buen funcionamiento de este módulo.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES

¡ATENCIÓN!

- Siempre desconecte la alimentación general antes de conectar o desconectar los accesorios del convertidor de frecuencia CFW100.
- Espere al menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.

2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta en la instalación, configuración y operación del módulo para referencia vía potenciómetro (CFW100-IOP).

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verificar si el embalaje contiene:

- Accesorio en embalaje antiestático.
- Guía de instalación, configuración y operación.

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El CFW100-IOP es fácilmente conectado al convertidor de frecuencia CFW100 utilizando el concepto "plug and play". Los procedimientos de abajo deben ser seguidos para la correcta instalación y puesta en funcionamiento:

1. Con el convertidor sin tensión, retire la tapa de los accesorios de comunicación del convertidor (Figure A1).
2. Encastre el accesorio a ser instalado, conforme es indicado en la Figure A1.
3. Energice el convertidor.

5 CONFIGURACIONES

El convertidor CFW100 identifica que el accesorio CFW100-IOP está conectado automáticamente luego de la conexión y energización del producto (ver parámetro P028).

Para utilización, configuración de los parámetros, así como para la indicación del led "Status" verifique el manual de programación del convertidor y el manual de la comunicación Ethernet del CFW100 disponible para download en el sitio: www.weg.net.

¡NOTA!

- La versión de software del accesorio CFW100-CETH puede ser visualizada en el parámetro P024 del convertidor.

¡ATENCIÓN!

- Para que el CFW100-IOP funcione como referencia del convertidor CFW100, deberá ser ajustado el parámetro P221 o P222.
- Para más detalles consulte el manual de programación del CFW100 V3.00 o superior, disponible para download no site: www.weg.net.

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Português

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA

NOTA!

- Somente utilizar o módulo para referência via potenciômetro (CFW100-IOP) nos inversores WEG série CFW100 com versão de firmware a partir da versão V3.00 (ver P023).
- Recomenda-se a leitura do manual do usuário do CFW100 antes de instalar ou operar esse acessório.
- O conteúdo deste guia fornece informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento deste módulo.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

ATENÇÃO!

- Sempre desconecte a alimentação geral antes de conectar ou desconectar os acessórios do inversor de frequência CFW100.
- Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do módulo para referência via potenciômetro (CFW100-IOP).

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação, configuração e operação.

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O CFW100-IOP é facilmente conectado ao inversor de frequência CFW100 utilizando o conceito "plug-and-play". Os procedimentos abaixo devem ser seguidos para a correta instalação e colocação em funcionamento:

1. Com o inversor desenergizado, retire a tampa de acessórios de comunicação do inversor (Figure A1).
2. Encaixe o acessório a ser instalado conforme indicado na Figure A1.
3. Energize o inversor.

5 CONFIGURAÇÕES

O inversor CFW100 identifica que o acessório CFW100-IOP está conectado automaticamente após a conexão e energização do produto (ver parâmetro P028).

Para utilização, configuração dos parâmetros verifique o manual de programação do inversor CFW100, disponível para download no site: www.weg.net.

NOTA!

- A versão de software do acessório CFW100-IOP pode ser visualizada no parâmetro P024 do inversor CFW100.

ATENÇÃO!

- Para que CFW100-IOP funcione como referência do inversor CFW100 o parâmetro P221 ou P222 deve ser ajustado.
- Para mais detalhes consulte o manual de programação do CFW100 V3.00 ou superior, disponível para download no site: www.weg.net.

APPENDIX A - FIGURES
ANEXO A - FIGURAS





Figure A1: (a) and (b): Installation of accessory

Figura A1: (a) y (b): Instalación de accesorio

Figura A1: (a) e (b): Instalação de acessório




Figure A2: CFW100-IOP dimensions in mm [in]

Figura A2: Dimensiones del CFW100-IOP em mm [in]

Figura A2: Dimensões do CFW100-IOP em mm [in]